

# Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor mit Display – innen

Artikel-Nr.: 150180A0



## Produkteigenschaften

- Messen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Innenräumen
- Anzeige der aktuellen Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf übersichtlichem LC-Display
- Regelt in Verbindung mit einem oder mehreren Homematic IP Heizkörperthermostaten oder Homematic IP Fußbodenheizungsaktoren die Raumtemperatur
- Besonders benutzerfreundlich und sofort einsatzbereit dank Funkkommunikation
- Flexible und einfache Montage durch mitgelieferte Klebestreifen oder Schrauben
- Integration in Mehrfachrahmen oder in 55er-Rahmen anderer Hersteller (Berker, ELSO, Gira, Merten, JUNG)
- Kann mit dem Home Control Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App, der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden

## Technische Daten

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Stromaufnahme	20 mA max.
Batterielebensdauer	2 Jahre (typ.)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	5 bis 35 °C
Abmessungen (B x H x T)	Ohne Rahmen: 55 x 55 x 23,5 mm Mit Rahmen: 86 x 86 x 25 mm
Gewicht	65 g (inkl. Batterien)
Funkfrequenz	868,3 MHz/869,525 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	180 m

## Logistische Daten

Artikelnummer	150180A0
EAN-Code	4047976501809
Kurzbezeichnung	HmIP-STHD
Verpackungseinheit	90
Maße Verpackung	122 x 112 x 48 mm

## Lieferumfang

Homematic IP Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor mit Display – innen

Wechselrahmen

Montageplatte

Doppelseitige Klebestreifen (2x)

Schrauben 3,0 x 30 mm (2x) und Dübel 5 mm (2x)

1,5 V LR03/Micro/AAA Batterien (2x)

Bedienungsanleitung