

# Jalousieaktor – Unterputz

Artikel-Nr.: 151398A0



## Produkteigenschaften

- Unterputzaktor zum Steuern von Jalousien, Raffstores, Rollläden und Markisen
- Ermöglicht eine exakte Einstellung der Lamellenposition bei Raffstores oder Jalousien
- Komfortable Bedienung über die Homematic IP App oder per Homematic IP Fernbedienung
- Individuelle Konfiguration eines Wochenprofils ermöglicht zeitgesteuertes Hoch- und Herunterfahren von Jalousien/Rollläden und die Einstellung der Lamellenposition
- Komfortable Steuerung abhängig vom Sonnenauf- und untergang
- Aussperr-, Sturm- und Wärmeschutz in Kombination mit der Homematic IP App und weiteren Komponenten realisierbar
- Einfache Inbetriebnahme dank automatischer Kalibrierfahrt
- Geeignet für alle gängigen Rohrmotoren
- Anschluss von zwei handelsüblichen Tastern über schraublose Klemmen für eine lokale Bedienung
- Kompakte Bauform zur einfachen Montage in Unterputzdosen oder in Aufputz-Verteilerdosen (z. B. ELS Spelsberg Abox 25, IP65) bspw. für den Einsatz in Kellerräumen
- Für die Installation muss ein Neutralleiter vorhanden sein
- Kann mit dem Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App (ohne Folgekosten), der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden

## Technische Daten

Versorgungsspannung	230 V/50 Hz
Stromaufnahme	2,2 A max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	0,2 W
Max. Schaltleistung	500 VA
Lastart	Motorlast
Relais	1x Wechsler, 1x Schließer
Leitungsart und -querschnitt	starre und flexible Leitung, 0,75-1,5 mm <sup>2</sup>
Installation	in Unterputzdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1 oder Aufputzdosen gemäß DIN 60670-1 (z. B. Abox 025 oder Abox 040)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-10 bis +55 °C
Abmessungen (B x H x T)	54 x 33 x 41 mm
Gewicht	40 g
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-868,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	180 m

## Logistische Daten

Artikelnummer	151398A0
EAN-Code	4047976513987
Kurzbezeichnung	HmIP-FBL
Verpackungseinheit	90
Maße Verpackung	122 x 112 x 48 mm

## Lieferumfang

Homematic IP Jalousieaktor – Unterputz

Bedienungsanleitung